

XK3118T1-W(MQTT) 仪表调试说明书

-、 概述

XK3118T1-W 仪表,采用高强抗干扰单片微处理器,配合高精度△-Σ A/D 转换技术,同时配有 RS232、蓝牙通讯,通过 GPRS(或 WiFi)可将称重记录、物联网状态信息上传到服务器,可应用在平台秤、地磅及其他静态等检测系统。

主要功能:累加、上下限、平均值、RS232、蓝牙通讯、GPRS 通讯(或者 WiFi 通讯)、 大屏幕、称重记录上传、物联网状态数据上传。

适用型号: XK3118T1-W、XK3118T1-W(WIFI);

技术参数

\blacklozenge	A/D 转换方式:	采用 $\Delta - \Sigma$ 技术, 24bitAD码, 每秒最高100次;
•	检定分度数最小输入电压:	\approx 1.5uV/e;
•	传感器供桥电压:	DC 5V,可接1~6个350Ω电阻应变片传感器;
•	信号输入范围:	-16mV~18mV;
•	传感器连接方式:	采用4线式;
•	分度值:	1/2/5/10/20/50 可选;
•	显示:	6位 LCD, 蓝牙指示灯, 交流指示灯;
•	大屏幕接口:	电流环/RS232输出方式,波特率: 600bps;
•	串行通讯接口:	
	传输方式:	RS232 ;
	波特率:	1200/2400/4800/9600可选:
٠	蓝牙诵讯.	可与我司手机 APP 通过蓝牙进行通讯,
è	<u>心</u> 表电源·	AC 220V. 50Hz/60Hz.
è	辅助电源.	内置6V/4Ah 免维护铅酸蓄电池·
è	使用温度.	0°C~40°C. 湿度为10%~85% (RH). 无冷凝.
è	存贮温度·	-10℃~40℃,湿度为10%~95%(RH),无冷凝
è	<u> </u>	约15ko·
é	仪表尺寸(长*宽*高).	约 2.36*150*150mm。
•		21 200 100 100 millo

;

二、传感器与仪表连接(左)、串口通讯连接线(右)

仪表端	3分 印日	仪表端	说明			
5 芯航空插座 说明		DB9 芯	;	大屏幕电流环	电脑 RS232 通讯	
	① 		8	大屏幕电流环	\bigcirc	仪表发送
$\langle \circ \rangle$				输出(+)		(TXD)
$ (\bigcirc 3 \bigcirc) \rangle$	② 传感器激励 E-		9	大屏幕电流环	3	仪表接收
				输出 (-)		(RXD)
5 1	③ 屏蔽				5	GND
	④ 传感器信号 S+					
	⑤ 传感器信号 S-					

▲! 传感器与仪表的连接必须可靠,不允许在仪表通电的状态下进行插拔连接线,防止静电损坏仪表或传 感器。

▲ ! 传感器和仪表都是静电敏感设备, 在使用中必须切实采取防静电措施,严禁在秤台上进行电焊操 作或其他强电操作,在雷雨季节,必须落实可靠的避雷措施,防止因雷击造成传感器和仪表的损坏,确保 操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。

三、标定操作

在称重状态下按标定轻触开关键,显示 "CAL",进入标定参数设置。

步骤	操作	显示	注解
1	标定操作 "✓"键进入标定	【 CAL 】	表示进入标定状态, 按"∠"键进入下一步;
2	分度值设置 "↑"键选择分度值	【E 1】	设定的分度值: 1、2、5、10、20、50;



	"∠"键确认		
3	小数点设置 "↑"键选择小数点 "∠"键确认	【dC 0】	设定小数点的位置: 仪表以直观的方式表示小数点位置;
4	标定单位选择 "↑"键选择标定单位 "∠"键确认	【Unt kg】	设定标定单位: 标定单位 kg。
5	设置满量程	【F03000】	设置满量程: 按"→"键右移;按"←"键左移;"↑"键数据加1; "∠"键确认,并进入下一步骤。 例如 3000
6	稳定后,按键确认	【noLoAd】	零点标定 :使仪表处于空秤状态,稳定后按"∠"键确定零点;
7	输入加载砝码重量	【AdLoAd】 显示 2 秒后自 动切换到加载 输入【003000】	线性标定 :加载重量,越接近满量程越好,操作和设置满量程 一样。稳定指示灯亮5秒后,按"∠"键确认,并自动退出标 定。例如:3000;
8	返回工作状态	[End] [3000]	提示标定结束,显示"End"2秒后显示当前重量;

备注: 1、如完成参数设置或想退出参数设置,只需要按"功能"键即可快速返回到称重界面。

- 2、标定时仪表显示"Err 04",提示零点或加载点数据不稳定。
- 3、标定时仪表显示 "Err 05", 提示加载点加载量太小。
- 4、在称重状态下按标定轻触开关键,显示 "CAL"时,按 "去皮"键即可进入快速标定,以当前 的工作零点为标定零点,直接输入加载砝码重量即可完成标定。

四、其他标定参数设置

在称重状态下按标定轻触开关键,显示 "CAL",此时仪表自动切换为普通称量模式,通过 "↑"切换键进入到零位参数设置,显示 "ZEro", 按 "∠" 键确认进入其他标定参数设置。

步骤	操作	显示	注解		
	按"∠"键进入	【Zero】	表示进入其他标定参数		
	零点跟踪设置				
1	"↑"键切换	【Zot *.*】	零点跟踪范围(Zero Trace) : 0~4d		
	"」"键确认				
	手动置零设置		手动置零范围(Manual Set Zero)。		
2	"↑"键切换	【nt **】	满量程的 0, 2, 4, 10, 20, 100;		
	"∠"键确认				
	开机置零	【At **】	开机自动置零范围(<u>A</u> uto Se <u>t</u> Zero): 满量程的 0,10,20,100 %;		
3	"↑"键切换				
	"∠"键确认				
	AD 转换速率		AD 转换速率设置		
4	"↑"键切换	【RA **】	0: 慢速;		
	"∠"键确认		1: 快速;		
	滤波设置		滤波设置(<u>Fil</u> ter):		
4	"↑"键切换	【FL ***】	滤波设置范围: FL0-4		
	"∠"键确认		FL0-4 为常规滤波算法:数字越大,滤波越深。		

备注:1、如完成参数设置或想退出参数设置,只需要按"功能"键即可快速返回到称重界面。

五、开壳及电子铅封检测记录说明及操作

步骤	操作	显示	注解
1	长按"功能"键进入	(PA****)	设置参数选项:



	"∠"键确认		【8000】: 设置功能参数
2	开壳及电子铅封状态 按【输入】	【KK XYZ】	状态说明: X:电子铅封历史记录 0: 无 1: 有 Y:开壳历史记录 0: 无 1: 有 Z:开壳电池状态 0: 正常 1: 异常
3	按【输入】	【dXX.XX.XX】	如果有电子铅封历史记录,则会显示对应的开启日期
4	按【输入】	【tXX.XX.XX】	如果有电子铅封历史记录,则会显示对应的开启时间
5			按【输入】返回称重状态。

六、物联网连接状态说明及 IMEI 号查看

步骤	操作	显示	注解
1	长按"功能"键进入 "∠"键确认	【PA****】	设置参数选项: 【8001】: 设置功能参数
2	开壳检测状态 按【输入】	【LWX-YY】	开壳检测状态 W:通讯方式 不显示: GPRS F: WIFI X:与服务器连接 0:未连接 1: 已连接 YY:信号强度 0~32: 信号强度 >32: 异常代码 注: 在 WIFI 通讯方式下,按【累加】,仪表将进入配置 WIFI 界面 【 】,此时请通过手机进行配置。
3	IMEI 号 按【输入】	【N1 XXXX】 ~ 【N4 XXXX】	N1 [~] N4 构成 16 位的 IMEI 号
4			按【输入】返回称重状态。

七、AI 人工智能说明及设置

步骤	操作	显示	ž	注	解	
1	长按"功能"键进入 "∠"键确认	【PA****】	设置参数选项: 【8002】: 设置 AI 参数			
2	AI 人工智能 按【输入】	[AI 0]	0-宽松 1-中等 2-严苛			
3			按【输入】返回称重状态。			

宁波柯力传感科技股份有限公司

- 地 址: 宁波市江北投资创业园 C 区长兴路 199 号
- 服务热线: 400-887-4165
 - 800-857-4165
- 传 真: 0574-87562271
- 邮 编: 315033
- 网 址: <u>http://www.kelichina.com</u>