

起重量限制器

KQC-2AS

使用说明书

2019年4月版

●使用前请仔细阅读本产品说明书

●请妥善保管本产品说明书,以备查阅

宁波柯力传感科技股份有限公司

第一章 概述

KQC-2AS型起重量限制器是一种新型智能式重量过载保护器,通过设置的重量传感器测量装载物重量的变化,KQC-2AS 仪表实时显示实际载荷,当载荷达到其额定载荷的设定值时,发出声光报警信号,并可给出开关量输出。

KQC-2AS 型起重量限制器采用单片机控制,具有重量显示准确,报警动作可靠,调试方 便等特点,此外仪表还具有可设定高低两种分辨率的功能,并可以通过仪表 485 串口或 4-20mA 电流环输出接入客户系统。

KQC-2AS 型起重量限制器具有结构合理、安装方便、调试操作简单、工作可靠、精度高等一系列优点。

第二章 技术参数

- 适用范围: 1t~ 600t 桥吊、门式起重机
- 工作电源: AC220V/50Hz 或者 AC380V/50Hz;
- 综合误差: ≤5%F.S.;
- 供桥电源: DC5V;
- 继电器输出触点容量: 30A 250VAC/30VDC;
- 数据通讯接口: RS485/4800bps;
- 具有大屏幕输出接口, 电流环通讯模式, 通讯波特率 600bps;
- 具有 4~20mA 输出接口;
- 工作温度: -20℃-60℃;
- 相对湿度: ≤85%RH;
- 推荐预热时间: ≥10min;

第三章 安装连接

由于 KQC-2AS 型起重量限制器采用了带有接线端子的工业机箱,因此安装极为简单。



(1) 打开仪表外壳,用2只M6螺钉把仪表固定在司机室便于观察位置。仪表注 意防水防潮,不能安装于直接雨淋和日晒的地方。

- (2) 仪表的交流电源应接在起重机主电源的进线端,避免起重机上其他电气设备的控制。
- (3) 传感器连接线用 RVVP4*0.4mm²的屏蔽线连接,此线缆要按照行线标准悬挂 于电缆架上与起重小车一起移动。
- (4) 仪表可以选择交流 220V 或 380V 供电,接线详见电路板 J2 位置。
- (5) 线路板 J11、J12 为继电器输出接口, J12 为 A 路的输出控制,有常闭合 (J10、J12)和常开路(J11、J12)两组触点。控制线接 J10、J12 端 子,即将继电器串接在起重机起升控制回路,当起重重量超过设定值时继 电器动作;J11 为 B 路的输出控制,有常闭合(J20、J22)和常开路(J21、 J22)两组触点。控制线接 J20、J22 端子,即将继电器串接在起重机起升 控制回路,当起重重量超过设定值时继电器动作。
- (6) 线路板 J4、J5为传感器接口。E+是传感器激励电源正端(直流 5V),E-是 传感器激励电源负端(直流 0V),S+表示重量信号正端,S-表示重量信号 负端,SH 接信号线屏蔽层。传感器信号标识请参考传感器说明,详见电路 板 J5、J4 位置,J5为A路传感器,J4为B路传感器。
- (7) 线路板 J9、J10 为大屏幕接口,端口 TXA、TXB 为信号输出线,对应我司大 屏幕接线的 OUT-端, GND 为信号负端,对应我司大屏幕接线的 GND 端。(详 见柯力大屏幕使用说明书。) J10 显示 A 路重量, J9 显示 B 路重量
- (8) 线路板 J6 为 RS485 通讯接口,接口 A、B,对应 485 通讯总线的 AB。
- (9) 线路板 J7、J8 为 4-20mA 输出口,端口 IA、IB 为电流输出端, GND 为参考 地; J7 对应 A 路重量, J8 对应 B 路重量
- (10) 外壳要求可靠接地,安装和接线应遵循《GB6067 起重机械安全规程》的有关规定。

警告: 当仪器通电后, 电源端子具有危险电压, 请不要触碰!

第四章 键盘功能介绍

仪表线框图:



键盘功能说明

- A钩置零 在称重状态下,按此键 A 钩重量显示为零;以下用【A 钩置零】表示。 在设置状态下,选择菜单或增加当前参数值。以下用【 ↑ 】表示。
- A钩自检 在称重状态下,A钩进行【正常/预警/报警】切换;以下用【A钩自检】表示。 在设置状态下,向右移动闪烁位。以下用【 → 】表示。
- B钩自检 在称重状态下,B钩进行【正常/预警/报警】切换;以下用【B钩自检】表示。
- B钩置零
- 在称重状态下,按此键 B 钩重量显示为零;以下用【B 钩置零】表示。 在设置状态下,选择菜单或减少当前参数值;以下用【 ↓ 】表示。
- 设置 在称重状态下,进入参数设置及标定状态;以下用【设置】表示。
- 确定 在设置状态下,确认并保存设置参数;以下用【确定】表示。

第五章 操作方法

开机及开机自动置零

接通电源后,仪表进行"0.0.0.0."-----"9.9.9.9."的笔画自检,完成后自动进入称重状态。 开机时,如果重量值偏离零点,但仍在设置的范围内,仪表将开机自动置零。 开机自动置零范围: 0%FS; 2%FS; 4%FS; 10%FS; 20%FS; (自选)。

手动置零

 在称重显示状态,若A钩空载时出现偏差,按【A钩置零】键,可以使仪表A钩显示重量 值回零。(主板上S1【设置1】【设置2】拨位开关选择off处)
 在称重显示状态,若B钩空载时出现偏差,按【B钩置零】键,可以使仪表B钩显示重量 值回零。(主板上S1【设置1】【设置2】拨位开关选择off处)
 只有稳定数据稳定时,可以进行置零操作。

自检功能

在称重显示状态,按【A钩自检】键或【B钩自检】键,可以使仪表A钩或B钩在"正常/预警/报警"三种状态中切换。在预警状态中,显示窗显示预警重量,黄灯亮,蜂鸣器发出断续声。在报警状态中,显示窗显示报警重量,红灯亮,蜂鸣器发出连续声。

第六章 标定及相关操作

按【设置】进入菜单操作模式,按【 ↑ 】或【 ↓ 】对菜单进行选择。如选择模拟标定模 式,则可以不进行实际标定参数设置,反之亦然。

注意:按【确定】对调整的参数进行保存,并进入下一步

本仪表采用两种标定模式,客户采用其中一种标定即可,推荐采用实际标定模式。

实际标定模式

1. 打开仪表前盖板,标定 A 钩时把主板上 S1【设置 1】拨位开关选择 on 处,S1【设置 2】 拨位开关选择 off 处;

标定 B 钩时把主板上 S1【设置 2】拨位开关选择 on 处, S1【设置 1】拨位开关选择 off 处;

其余标定过程通用;

2. 零点调整: 在起重机不吊装任何物品

3. 零点参数设置

在"AP--"下,按【确定】进入零点参数设置

步骤	操作	显示	注释
1选择标定		A H 2	显示标定模式;
模式	按【 ↑ 】或【 ↓ 】	A H 2	调节标定模式,选择 H2,进入实际标定模
			式;
	按【确定】	bnoL	进入传感器零点标定;
2 传感器零		bnoL	空载并稳定后按【确定】;
点标定	按【确定】	Е Н — —	退出;

4. 实际满度标定参数设置

吊装起重机机额定载荷一半以上的重物,在"CP--"下,按【确定】进入实际满度标定 参数设置

步骤	操作	显示	注释
1 输入装载		U 0 1 0	显示加载重物 10t;
载荷重量	按【 ↑ 】或【 ↓ 】或【 → 】	U010	调节起重机吊装载荷, lt 调节量;调节到
			吊装载荷重量;
	按【确定】	Е Н — —	退出;

5. 标定完毕后,把显示板上 S1【设置 1】【设置 2】拨位开关选择 off 处。

模拟标定模式

1. 打开仪表前盖板,标定 A 钩时把主板上 S1【设置 1】拨位开关选择 on 处,S1【设置 2】 拨位开关选择 off 处;

标定 B 钩时把主板上 S1【设置 2】拨位开关选择 on 处, S1【设置 1】拨位开关选择 off 处;

其余标定过程通用;

2. 零点调整: 在起重机不吊装任何物品

3. 零点参数设置

在"AP--"下,按【确定】进入零点参数设置

步骤	操作	显示	注释
1选择标定		A H 1	显示标定模式;

-			
模式	按【 ↑ 】或【 ↓ 】	A H 1	调节标定模式,选择 H1,进入模拟标定模
			式;
	按【确定】	bnoL	进入传感器零点标定;
2 传感器零		bnoL	空载并稳定后按【确认】;
点标定	按【确定】	Е Н — —	退出;

4. 模拟满度标定参数设置

在"CP--"下,按【确定】进入模拟满度标定参数设置

步骤	操作	显示	注释	
1 输入传感		C 1.0 0	显示传感器灵敏度 1.00mV/V;	
器灵敏度	按【 ↑ 】或【 ↓ 】或【 → 】	C 1.0 0	调节传感器灵敏度,最小调节量 0.01 mV/V	
			调节量;调节到 1.00 mV/V;	
	按【确定】	d 0 1 0	进入传感器额定载荷设置;	
2 输入传感		d 0 1 0	显示传感器额定载荷为 10t;	
器额定载荷	按【 ↑ 】或【 ↓ 】或【 → 】	d 0 1 0	调节传感器额定载荷, lt 调节量;	
	按【确定】	E 0 0 1	进入起重机钢丝绳倍率设置	
3 输入起重		E001	起重机钢丝绳倍率为1;	
机钢丝绳倍	按【 ↑ 】或【 ↓ 】或【 → 】	E001	调节起重机钢丝绳倍率;	
率	按【确定】	F200	进入仪表内置放大器放大倍数设置;	
4 输入仪表		F200	显示仪表内置放大器放大倍数为 200 倍;	
内置放大器	按【 ↑ 】或【 ↓ 】或【 → 】	F200	调节传感器内置放大器放大倍数;	
放大倍数	按【确定】	Е Н — —	退出;	

5. 标定完毕后,把显示板上 S1 【设置 1】 【设置 2】 拨位开关选择 off 处。

第七章 其他参数设置

打开仪表前盖板,标定 A 钩时把主板上 S1【设置 1】拨位开关选择 on 处,S1【设置 2】拨 位开关选择 off 处;

标定 B 钩时把主板上 S1【设置 2】拨位开关选择 on 处, S1【设置 1】拨位开关选择 off 处;

其余标定过程通用;

设置完毕后,把主板上 S1 【设置 1】【设置 2】拨位开关选择 off 处。

7.1 运行参数1设置

在"HP--"下,按【确定】进入运行参数1设置

步骤	操作	显示	注释
1 输入起		H 0 2 0	显示当前起重机额定载荷为 20t;
重机额定	按【 ↑ 】或【 ↓ 】或【 → 】	H020	调节起重机额定载荷, lt 调节量;调节到
载荷			020;
	按【确定】	L 90	进入预警点设置;
2设置预		L 90	显示当前起重机预警点 90%;
警点	按【 ↑ 】或【 ↓ 】	L 90	调节预警点,1%的调节量;调节到90;
	按【确定】	n 1 0 5	进入延时报警点设置;

3设置延		n 1 0 5	显示当前延时报警点为 105%;
时报警点	按【 ↑ 】或【 ↓ 】	n 1 0 5	调节延时报警点,1%的调节量,调节到105;
	按【确定】	o 3.0	进入继电器延时时间设置;
4 设置继		o 3.0	显示开启延时时间为 3.0s;
电器延时	按【 ↑ 】或【 ↓ 】	o 3.0	调节继电器开启延时时间,调节到 3.0;
时间	按【确定】	P120	进入立即报警点设置;
5 设置立		P 1 2 0	显示立即报警点为 120%;
即报警点	按【 ↑ 】或【 ↓ 】	P120	调节立即报警点,1%的调节量,调节到120;
	按【确定】	Е Н — —	退出

7.2 运行参数 2 设置

在"LP--"下,按【确认】进入运行参数2设置

步骤	操作	显示	注释
1 设置分		LA 1	显示当前分度值为1;
度值	按【 ↑ 】或【 ↓ 】	LA 1	调节分度值,调节为1;
	按【确定】	L b 2	进入手动置零范围设置;
2设置手		Lb 2	显示手动置零范围为 4%;
动置零范	按【 ↑ 】或【 ↓ 】	Lb 2	开启手动置零功能,选择为4%;
围	按【确定】	LC 1	进入开机零点范围参数设置;
3设置开		LC 1	显示开机零点范围为 0%FS;
机零点范	按【 ↑ 】或【 ↓ 】	LC 1	调节开机零点范围,选择为0;
围	按【确定】	Ld 2	进入零点跟踪范围设置;
4 设置零		Ld 2	显示当前零点跟踪范围 2 e;
点跟踪范	按【 ↑ 】或【 ↓ 】	Ld 2	调节零点跟踪范围,选择为2;
围	按【确定】	LEH3	进入滤波参数设置;
5 设置滤		L E H 3	显示滤波系数强;
波参数	按【↑】或【↓】	L E H 3	调节滤波系数;调节到H3;
	按【确定】	LFH1	进入显示模数参数设置;
6 设置显		LFH1	显示模式参数
示模式参	按【 ↑ 】或【 ↓ 】	LFH1	调节显示模式设置;调节到 H1;
数	按【确定】	LHH1	进入显示分辨率设置
7 设置显		LHH1	进入显示分辨率设置
示分辨率	按【↑】或【↓】	LHH1	调节显示分辨率设置;调节到 H1;
	按【确定】	ЕН——	退出

7.3 4-20mA 输出 DA 参数偏差值设置

在"YP--"下,按【确定】进入参数设置

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
步骤	操作	显示	注释
1 设 置		= 4 9 9	显示 DA 零点的偏差值;
DA 零点	按【 ↑ 】或【 ↓ 】或【 → 】	= 4 9 9	调节DA零点的偏差值,使DA输出
的偏差值			4.00mA;
	按【确定】	\equiv 499	进入 DA 满量程的偏差值设置;
2 设 置		≡499	显示 DA 满量程的偏差值;
DA 满量	按【 ↑ 】或【 ↓ 】或【 → 】	≡499	调节 DA 满量程的偏差值, 使 DA 输出
程的偏差			20.00mA;
值	按【确定】	Е Н — —	退出;

第八章 参数设置菜单说明

参数选择菜单

序号	显示	参数说明	参数注释
1	A P — —	零点参数设置	按【确定】进入零点参数设置菜单
2	СР——	满度标定参数设置	按【确定】进入满度标定参数设置菜单
4	НР——	运行参数1设置	按【确定】进入运行参数1设置
5	L P — —	运行参数2设置	按【确定】进入运行参数 2 设置
6	Y P	时间参数设置	按【确定】进入 4-20mA 输出 DA 参数设置
8	E H	退出	按【确定】退出参数设置

零点参数设置菜单

序号	显示	参数说明	参数注释
1	АНХ	选择标定模式	X=1 模拟标定模式;
			X=2 实际标定模式;
2	bnoL	传感器零点标定	空载并稳定后按【确定】;

模拟满度设置菜单

序号	显示	参数说明	参数注释
1	CX.XX	传感器灵敏度设置	设置范围: 0.50mV/V — 3.50mV/V
2	d X X X	传感器额定载荷设	设置范围: 1t-600t;
	<u> </u>	置	此输入为传感器额定载荷;
3	ЕХХХ	起重机钢丝绳倍率	设置范围: 1-100;
		设置	
4	FXXX	传感器内置放大器	设置范围: 1-250;
		放大倍数设置	

实际满度设置菜单

序号	显示	参数说明	参数注释
1	UXXX	加载标定重量值设	设置范围: 1t-600t;
		置	加载标定重量值,越接近满量程越好,待稳定
			后按【确定】;

运行参数1设置菜单

序号	显示	参数说明	参数注释
1	нххх	起重机额定载荷(净	设置范围: 1t-600t;
		重)设置	
2	LXX	预警点设置	设置范围: 85%—95%;
3	n X X X	延时报警点设置	设置范围: 100% — 110%;
4	o X.X	报警点延时时间设	设置范围: 0.1s-9.9s
		置	
5	PXXX	报警点设置	设置范围: 115%—130%;

运行参数2设置菜单

序号	显示	参数说明	参数注释
1	LA X	分度值设置	设置参数: 1, 2, 5, 10, 20;
2	LbXX	手动置零范围设置	设置参数: 0%, 4%, 10%, 20%, ON;
3	LCXX	开机零点范围设置	XX=00%FS;
			XX= 2 2%FS;
			XX = 4.4% FS;
			XX=10 10%FS;
			XX=20 20%FS;
4	Ld X	零点跟踪范围设置	X=1 1.0e; X=6 6.0e;
			X=2 2.0e; X=7 7.0e;
			X=3 3.0e; X=8 8.0e;
			X=4 4.0e; X=9 9.0e;
		,	X=5 5.0e; X=10 10.0e;
5	LEHX	滤波参数设置	X=0 关闭滤波
			X=1 滤波系数低
			X=2 滤波系数中
			X=3 滤波系数高
6	LFHX	显示模式设置	X=1 重量;
			X=2 百分比;
			X=3 内码;
7	LHHX	显示分辨率设置	X=1 低分辨率;
			X=2 高分辨率;

4-20mA 输出 DA 参数偏差值设置菜单

序号	显示	参数说明	参数注释
1	= 4 9 9	DA 零点的偏差值设	设置范围: 000—999;
		置	
2	\equiv 499	DA 满量程的偏差值	设置范围: 000—999;
		设置	

第九章 常见故障及解决方法

 1、故障现象: 仪表通电无显示,内部指示灯不亮 可能原因:可能为保险丝烧断,或无交流电压输入,或是仪表电源损坏。
 解决办法:更换保险丝,检查有无交流电压输入,检查仪表电源有无烧坏痕迹,更换专 用电源部件。

- 2、故障现象: 仪表通电无显示,内部指示灯亮可能原因:可能仪表主芯片损坏。
 解决办法:更换主芯片。
- 3、故障现象: 内置讯响器超载后不叫

可能原因:讯响器损坏。 解决办法:更换讯响器。

- 4、故障现象:加重后,仪表数据显示为0。可能原因:可能为传感器接线错误,或传感器安装不正确。解决办法:请说明书上正确接线,检查传感器受力点和受力方向是否正确。
- 5、故障现象:开机后,仪表重量显示不正常可能原因:可能为传感器安装不正确,或标定不正确。解决办法:检查传感器受力点和受力方向是否正确,或重新进行标定。
- 6、故障现象:开机后,仪表显示 Err 1可能原因:可能为传感器信号超过仪表最大接收范围。解决办法:重新启动仪表或更换传感器。
- 7、故障现象:称重中,仪表显示 Err 2 可能原因:可能为重量显示溢出。解决办法:重新对仪表进行设置。
- 8、故障现象:称重中,仪表显示 Err 3 可能原因:可能为百分比显示溢出。解决办法:重新对仪表进行设置。

